

专卖店现场量尺说明

为了店面前期进行的顺利，并且减少过程中电话沟通所造成的时间浪费，专卖店需要在量尺之前准备纸或本子、笔、卷尺、相机。

第一步：画出整个店面的平面图，注意把柱子、门窗洞、墙体、水管、防火卷帘等都画出来。

第二步：把每一段墙的尺寸都量出来，并量每个房间的长宽总尺寸。核实每段尺寸加起来是不是等于总长度。

第三步：有窗洞、门洞、防火栓、电箱等特殊墙面需要画出三视图，并标注上尺寸。

第四步：画出天花平面图，注意把梁、空调管道、消防管道标记出来，并标注好尺寸和高度。

第五步：把门头的三视图画出来，并标注好尺寸。注意柱子、门头、入口门洞的进退关系。

第六步：每个位置拍一张全景，然后把各个细部拍一张。

完成以上工作后，把现场测量的尺寸用 CAD 画成图纸写好文字说明和照片一起打包成文件。

